

· GASGRAB ·

- SAAT OTTEEN



GasGrab-nostimen käytön edut:

Kaksoisnostin ja saksitoiminta painavat kumiset pitimet sylinteriä vasten, varmistaen, että sitä voidaan käsitellä turvallisesti ja tehokkaasti.

** Nostin kuormittaa käyttäjää paljon vähemmän, koska se parantaa nostoasentoa. **GasGrab** varmistaa, että käyttäjän selkään kohdistuu vähemmän kuormitusta.

** Vastaa kaikkia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. **GasGrab** vähentää huomattavasti työn aikana tapahtuvien onnettomuuksien todennäköisyyttä.

GasGrab soveltuu käytettäväksi mm. hitsauksessa, kunnossapidossa, huoltotöissä, rautateillä, laivanrakennuksessa ja puolustusvoimissa.

GasGrab on tehokas, luotettava, turvallinen ja helppo käyttää.



Sylinteri/pullokoot

102 mm / 4"
140 mm / 5½"
205 mm / 8"
215 mm / 8½"
230 mm / 9"
255 mm / 10"

Muita kokoja saatavilla.



KÄYTTÖOHJEET

1. Varmista, että teksti **THIS WAY UP** on ylöspäin.
2. Käännä **GasGrab**-nostimen kädensijat alaspäin aukinaiseen asentoon.
3. Laske **GasGrab**-nostin alas sylinteriä pitkin, kunnes se on turvallisella nostokorkeudella.
TURVALLISUUSVINKKI: Turvallisin kiinnityspiste, josta nostaa sylinteriä, on niin, että **GasGrab**-nostin on kiinnitetty pystysuoran sylinterin keskikohdan yläpuolelle. Näin sylinterin painopiste ei ole nostimen yläpuolella ja se ei kaadu nostettaessa.
4. Vedä molempia **GasGrab**-nostimen kädensijoja ylöspäin, jolloin se kiinnittyy sylinteriin.
MUISTA: Jos lopetat **GasGrab**-nostimen nostamisen ylöspäin, se irtoaa ja voi liukua sylinteriä pitkin alaspäin. Nosta siis aina **GasGrab**-nostimen molemmista kädensijoista *yhtä aikaa*.
5. Nosta sylinteri lattialta turvallista nostotekniikkaa käyttäen. Kun nostat yhdessä muiden kanssa, varmista, että yksi henkilö hallinnoi nostoa.
6. Nosta ja liikuta sylinteri uuteen paikkaan varovaisesti. Varmista, että uusi paikka on vapaa esteistä. Aseta sylinteri maahan ylläpitäen hallintaa koko ajan.
7. Irrota **GasGrab**-nostin vapauttamalla ylöspäin kohdistuva paine ja liu'uttamalla se ylöspäin ja pois sylinteriltä.
8. Varmista sylinteri niin, että se ei voi kaatua.

Heke Import Oy
09-455 1383
info@heketec.fi
www.heketec.fi